

PANNEAU AUDIO UTILISATEUR

Commandes de l'enregistreur

Les commandes de l'enregistreur du Panneau Audio Utilisateur sont sous le contrôle de l'enseignant. L'enseignant désactive les commandes sur les panneaux des élèves en activant le mode verrouillé.

Appuyez sur **REW** pour rembobiner la piste maître et la piste élève. Appuyez deux fois pour aller directement au début. Appuyez pendant la lecture pour rembobiner lentement.



Appuyez sur **FF** pour avancer rapidement la piste maître et la piste élève. Appuyez deux fois pour aller directement à la fin. Appuyez pendant la lecture pour avancer lentement.

Appuyez sur **SPEAK** pour lire la piste maître et enregistrer sur la piste élève.

Appuyez sur **RECAP** pour revenir au début de la phrase précédente sur la piste maître.

Appuyez sur **STOP** pour arrêter la lecture et les enregistrements.

Appuyez sur **PLAY** pour lire la source audio.

Guide rapide Sanako Lab 100

Touches de fonction

Appel Enseignant

Appuyez pour appeler l'enseignant. Appuyez à nouveau pour annuler l'appel.

Définir des signets

- Rechercher des signets
- Supprimer des signets
- Répondre à une question de Quiz
- Composer un numéro de téléphone
- Sélectionner/changer un fichier en Audio-on-Demand

Vrai/Faux

Appuyez pour répondre à une question de Quiz.



Numéro de poste

Mode

Pour répéter une boucle audio entre deux signets, maintenez la touche Mode enfoncée et appuyez sur les signets appropriés. Pour désactiver la répétition, maintenez la touche Mode enfoncée et appuyez sur Clear.

Volume

Réglez le volume de la source audio et de l'élève.

Clear

Efface le code PIN ou le numéro de téléphone dans l'examen AP® et la Conversation téléphonique.